

## ISTRUZIONI

**SCUF1:** Frizione Elettronica o regolatore di coppia.  
Tramite il trimmer TR a bordo scheda si regola l'uscita di corrente / forza motore. Alimentazione 230 Vac 50 Hz.  
Regola la coppia di motori per automatismi.

